

คู่มือติดตั้ง โช๊คครกคู่ Toyota Hiace รุ่น หลังคาสูง รุ่นปี 2005+ เท่านั้น



<p>1. ถอดโช๊คเดิมออกเริ่มจากด้านบนและด้านล่างตามลำดับ</p>	<p>2. ประกอบโช๊คอันใหม่ใส่สกรูและยึดให้แน่นตามรูป ทั้งสองตัว</p>
<p>3. หลังยึดสกรูเสร็จจะได้ตำแหน่งตามรูป</p>	<p>4. โปรดยกฝากระโปรงให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อจัดตำแหน่งรูสกรูล่างให้ตรง (ถ้าไม่ยกให้สูงจะใส่หัวยึดโช๊คตำแหน่งล่างไม่ได้)</p>
<p>5. ประกอบหัวยึดโช๊คด้านล่างตำแหน่งตามภาพ</p>	<p>6. SCAN QR CODE เพื่อ ดูวิธีการติดตั้ง</p>

* หมายเหตุ : โช๊คสำหรับฝากระโปรงท้าย Toyota Hiace รุ่นหลังคาสูงเท่านั้น ตัวโช๊คมีแรงดีดประมาณ 200 KG

** ห้ามแกะหรือดัดแปลงโช๊คเนื่องจากภายในบรรจุก๊าซแรงดันสูง ซึ่งอาจมีอันตรายถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์

*** มีปัญหาการติดตั้ง กรุณาติดต่อ ทางร้านเพื่อแก้ไขเบื้องต้น ทางเราทดลองติดตั้งและสามารถใช้งานได้จริงกับรถรุ่นข้างต้น

คู่มือติดตั้ง โช้ครถตู้ Toyota Hiace รุ่น หลังคาสูง รุ่นปี 2005+ เท่านั้น



	
<p>1. ถอดโช้คเดิมออกเริ่มจากด้านบนและด้านล่างตามลำดับ</p>	<p>2. ประกอบโช้คอันใหม่ใส่สกรูและยึดให้แน่นตามรูป ทั้งสองตัว</p>
	
<p>3. หลังยึดสกรูเสร็จจะได้ตำแหน่งตามรูป</p>	<p>4. โปรตยกฝากระโปรงให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อจัดตำแหน่งรูสกรูล่างให้ตรง (ถ้าไม่ยกให้สูงจะใส่หัวยึดโช้คตำแหน่งล่างไม่ได้)</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="836 1218 1126 1518">  <p>ขั้นตอนการใส่ล้อ</p> </div> <div data-bbox="1152 1218 1442 1518">  <p>การติดตั้งที่สมบูรณ์</p> </div> </div>
<p>5. ประกอบหัวยึดโช้คด้านล่างตำแหน่งตามภาพ</p>	<p>6. SCAN QR CODE เพื่อ ดูวิธีการติดตั้ง</p>

* หมายเหตุ : โช้คสำหรับฝากระโปรงท้าย Toyota Hiace รุ่นหลังคาสูงเท่านั้น ตัวโช้คมีแรงกดประมาณ 200 KG

** ห้ามแกะหรือดัดแปลงโช้คเนื่องจากภายในบรรจุก๊าซแรงดันสูง ซึ่งอาจมีอันตรายถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์

*** มีปัญหาการติดตั้ง กรุณาติดต่อ ทางร้านเพื่อแก้ไขเบื้องต้น ทางเราทดลองติดตั้งและสามารถใช้งานได้จริงกับรถรุ่นข้างต้น